

Artikel-Nr.: 1789 TR-72
Bestell-Nr.: 1753-0-0074

Montagehinweise

Planung:

Der Betätigungsknopf steht immer durch den Druckfolge-Parallelelhub-Schalter/-Taster in gleicher Stellung. Das permanente Nachdesign spendet rund um den Betätigungsknopf ein dekoratives Licht.

Montage:

Die Zentralscheibe wird über die rückseitige Klemmfeder auf den Tragring des Schalters aufgerastet. Der Betätigungsknopf wird auf den zylindrischen Körper aufgedrückt.

Besonderheiten:

Die Glühlampen liegen den Zentralscheiben bei.