

Artikel-Nr.: 6067-82  
Bestell-Nr.: 6020-0-1333

## Montagehinweise

### **Planung:**

Zur Komplettierung des Bedienelementes ergänzen Sie bitte den Busch-Universal-Relais -Einsatz (Art.-Nr. 6401 U-10x).

Die Unterscheidung der EIN/AUS-Schaltfunktion erfolgt durch Bedienung an der oberen bzw. unteren Hälfte der Bedienfläche.

### **Montage:**

Das Bedienelement wird auf den jeweiligen UP-Einsatz durch Aufstecken adaptiert.

Vor der Montage ist auf der Rückseite die gewünschte IR-Adresse einzustellen.

### **Inbetriebnahme:**

Über den Busch-Ferncontrol IR-Handsender können Sie Schaltzustände in die beiden MEMO-Speicher M1 bzw. M2 speichern. Dazu werden die gewünschten Beleuchtungssituationen (EIN/AUS) eingestellt und über die Tastenkombination MEMO/M1 oder M2 am Handsender abgespeichert.

### **Besonderheiten:**

Bei Bedienung über IR-Hand- bzw. Wandsender wird der Empfang der Signale über das Flackern einer Leuchtdiode im Empfangsfenster des Bedienelementes angezeigt. Im Servicefall dient diese LED der Fehlerfindung.