


Auszug Betriebsanleitung

Reset-Funktionen 8186/31

1. Reset-Funktionen für Gerät 8186/31

Detail X



1.2 Reset auf Werkseinstellung

- Stellen Sie während des laufenden Betriebs eine Brücke für mindestens 5 bzw. maximal 30 Sekunden her (Bild, Detail X)
- Das System startet mit den Werkseinstellungen.