

Hinweis: Das Update muss per Micro SD-Karte auf das Gerät übertragen werden! Eine detaillierte Anleitung dazu finden sie unter Punkt 7 im Technischen Handbuch des Gerätes.

Tip: The Updates needs to be transferred to the device by means of a Micro SD-Card! For further instructions please refer to chapter 7 in the technical handbook of the device.

Deutsch

Change log free@home Panel 4,3" 1.0.6

Neue Funktionen:

- Unterstützung für Hausgeräte von Miele und B/S/H
- Unterstützung für das Split Unit Gateway

Change log free@home Panel 4,3" 1.0.4

Neue Funktionen:

- Unterstützung für Busch-secure@home

Fehlerbehebung:

- Behebt Fehler beim scrollen

Change log free@home Panel 4,3" 1.0.3

Neue Funktionen:

- Unterstützung des internen RTR für zentrales heizen/kühlen
- Darstellung von Kondenswasser und Tauwasseralarm
- Szenen speichern bei Langdruck

Change log free@home Panel 4,3" 1.0.1

Neue Funktionen:

- Unterstützung für Sonos Lautsprecher
- Anzeige des „Fenster gekippt“ Status

Fehlerbehebung:

- Allgemeine Stabilitätsverbesserungen
- Optimierung der Visualisierung des Fenster Status

English

Change log free@home Panel 4,3" 1.0.6

Neue Funktionen:

- Support for home appliances from Miele and B/S/H
- Support for the Split Unit Gateway

Change log free@home Panel 4,3" 1.0.4

New Features:

- Support for Busch-secure@home

Bugfixes:

- Fixes an issue when scrolling

Change log free@home Panel 4,3" 1.0.3

New Features:

- Support of the internal RTC for central heating/cooling actuators
- Visualization of condensed water and dew water alarm
- Save scenes on longpress

Change log free@home Panel 4,3" 1.0.1

New Features:

- Support for Sonos Speakers
- Support for "Window tilted" status

Bugfixes:

- Stability improvements
- Changed behavior in window status visualization